# BTP-R580 II 收据打印机

# 用户手册



# 山东新北洋信息技术股份有限公司



#### 声明

本手册内容未经同意不得随意更改,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称新北洋) 保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息, 可与新北洋或经销商联系。

未经新北洋的书面许可,本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

#### 版权

本手册于 2011 年印制,版权属于新北洋。

中国印制。

1.2版本。

#### 商标

新北洋使用的注册商标是 5136

# 警告、注意

▲警告 必须遵守,以免伤害人体,损坏设备。▲注意 给出了打印机操作的重要信息及提示。

#### 新北洋通过下列体系认证

ISO9001 质量管理体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证 IECQ QC080000 有害物质过程管理体系认证

## BTP-R580II 通过以下环保认证







# 安全须知

在操作使用打印机之前,请仔细阅读下面的注意事项:

1. 安全警告

▲警告 不要触摸打印机的切刀。

▲ 警告 打印头为发热部件,打印过程中和打印刚结束,不要触摸打印头以及周边部件。

/ 警告 不要触摸打印头表面和连接接插件,以免因静电损坏打印头。

- 2. 注意事项
  - (1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方;
  - (2) 在打印机的周围留出足够的空间,以便操作和维护;
  - (3) 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射;
  - (4) 不要在高温,湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机;
  - (5) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
  - (6) 不允许潮湿的空气在打印机的表面结露,如果已经形成,在露水消除之前不要打开打印 机的电源开关;
  - (7) 将打印机的电源线接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电 压波动的设备使用同一插座;
  - (8) 如果较长时间不使用打印机,请拔出打印机的电源线;
  - (9) 避免水或导电的物质(例如:金属)进入打印机内部,一旦发生,应立即关闭打印机电源;
  - (10) 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头;
  - (11) 为了保证打印质量和产品的寿命,建议采用推荐的或同等质量的纸张;
  - (12) 插接或断开各个接口时,必须断开打印机电源,否则可能会引起打印机控制电路的损坏;
  - (13) 在打印效果满足使用要求的情况下,建议用户尽可能设置低等级的打印浓度,以免影响 打印头的使用寿命;
  - (14) 用户不得自行拆卸打印机进行检修;
  - (15) 妥善保管本手册,以备使用参考。



# 目 录

1	概述	1	-
	1.1	简介1-	-
	1.2	主要特点1-	-
2	主要	技术指标2~	-
	2.1	技术规格2	-
	2.2	切刀技术参数2-	-
	2.3	打印耗材技术指标3	-
		2.3.1 连续热敏纸参数	-
		2.3.2 标记纸参数3	-
	2.4	打印及撕纸位置	-
		2.4.1 打印位置	-
		2.4.2 撕纸位置	-
3	外观	和组件5	-
	3.1	外观和组件	-
	3.2	指示灯和蜂鸣器的说明6	-
4	打印	机的安装8	-
	4.1	打开包装8	-
	4.2	打印机安装8	-
	4.3	连接电源 8	-
	4.4	连接接口电缆9	-
	4.5	连接 USB 电缆9	-
	4.6	连接钱箱9	-
	4.7	纸卷安装9	-
		4.7.1 确认打印纸9	-
		4.7.2 安装/更换打印纸卷 10	-
	4.8	纸将尽位置调节11	-
	4.9	打印机开机及自检11	-
		4.9.1 打印机开机11	-
		4.9.2 打印自检页11	-



	4.10	HEXADECIMAL DUMPING 模式使用指导	- 11 -
		4.10.1 Hexadecimal dumping 功能说明	- 11 -
		4.10.2 Hexadecimal dumping 模式的使用	- 12 -
5	打印	机日常维护	- 13 -
	5.1	清洁打印头和胶辊	- 13 -
	5.2	清洁传感器	- 13 -
	5.3	排除塞纸	- 13 -
	5.4	U 盘升级打印机固件操作指导	- 13 -
6	接口	信号	- 14 -
	6.1	并行接口	- 14 -
	6.2	串行接口	- 15 -
	6.3	USB 接口	- 15 -
	6.4	以太网接口	- 15 -
	6.5	无线局域网接口	- 16 -
	6.6	电源接口定义	- 17 -
	6.7	钱箱接口的信号定义	- 17 -
7	故障	处理	- 18 -
	7.1	打印机不工作	- 18 -
	7.2	告警指示灯和蜂鸣器报警	- 18 -
	7.3	打印过程中出现的问题	- 18 -
8	可选	配件	- 19 -
	8.1	厨房打印提示设备	- 19 -
9	电源	管理	- 20 -
附录	と: 按	键配置菜单	- 21 -





# 1 概述

#### 1.1 简介

BTP-R580II 是一款高性能的热敏打印机,可广泛应用于商业餐厅收费系统、POS 系统、ATM 等各种需要现场实时打印的场合。

BTP-R580II 可以通过并行、串行、USB、以太网或无线局域网等接口和其他设备连接,同时 提供 WINDOWS 2000/XP/Server2003/VISTA/ Server2008/WIN7、Linux、MAC 操作系统下的驱动 程序及 UPOS 中间件。

1.2 主要特点

- ▶ 低噪音、高速打印 230mm/s
- ▶ 方便快捷的上纸方式(Easy paper loading)
- ▶ 使用维护简便
- ▶ 支持连续纸和标记纸打印
- ▶ 兼容 54.5~82.5mm 各种宽度纸张
- ▶ 自动切纸
- ▶ 钱箱控制接口
- ▶ 通讯接口可选
- ▶ 兼容 ESC/POS 指令
- ▶ 蜂鸣器音量可调
- ▶ 省纸功能
- ▶ 低功耗设计 (最小功耗约 1W): 睡眠模式的默认等待时间为 5 分钟



# 2 主要技术指标

# 2.1 技术规格

项目	参数		
打印方式	行式热敏		
打印分辨率	203×203DPI		
打印速度	Max. 230mm/s		
打印宽度	Max. 80mm		
纸卷类型	连续纸、标记纸		
条码支持类型	一维条码: UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13 、 Codabar、Code39、Code128、Code93、ITF 二维条码: PDF417、QR、Maxicode GS1 条码		
字符支持	Font A: 12×24 Font B: 9×17 Kanji Font A: 24×24 中文、韩文、繁体中文、日文、英文等可选 代码页: 57 种代码页 国际字符集: 14 种		
字符放大	所有字符可在横向和纵向实现 1-6 级放大		
字符旋转	可实现四个方向旋转打印 (0 <sup>0</sup> 、 90 <sup>0</sup> 、180 <sup>0</sup> 、270 <sup>0</sup> )		
纸将尽探测	光电传感器		
缺纸探测	光电传感器		
上盖位置探测	微动开关		
打印头温度探测	热敏电阻		
图形处理	位图下载 直接位图打印   下载缓冲区大小: 支持位图模式,可实现快速   RAM:128KB 支持位图模式,可实现快速   FLASH:512KB 图形打印		
通讯接口	USB 接口(板载标配) 标准并行接口或 RS232 串行接口、RS485 接口、 以太网接口、无线局域网接口可选		
钱箱接口	可控制2路钱箱		
存储器	RAM: 2MB, FLASH	: 2 MB /4MB 可选	
电源	110-240VAC, 50/60Hz		
打印头寿命	≥150Km(12.5%占空比	七的标准测试样张)	
工作温度和湿度	5~45°C, 20%~90% (4	40°C)	
贮存温度和湿度	-40~60°C, 20%~93%	(40°C)	
外形尺寸	155.5(W)×205(D)×160	(H)mm	

# 2.2 切刀技术参数

项目	参数	备注
切纸方式	滑动刀片	
切纸时间	600ms	切刀动作一次的时间
切纸间隔	2s	30次/分(最大)
适用纸类型	$0.06\!\sim\!0.1mm$	热敏纸或等同厚度普通纸
工作电压	24VDC	
最大工作电流	1.2A	24VDC
切刀寿命	200万次	包括全切、半切

- ▶ 全切:纸张全部切断;
- ▶ 半切:保留纸张中间一点连接,不完全切断,半切不允许退纸,防止未切断部分在退纸 时造成卡纸现象。



#### 2.3 打印耗材技术指标

- 2.3.1 连续热敏纸参数
  - ▶ 纸张类型:热敏连续纸
  - ▶ 供纸方式:纸卷
  - ▶ 纸张宽度: 54.5±0.5 mm~82.5±0.5 mm
  - ▶ 纸张厚度: 0.06mm-0.1mm
  - ▶ 热敏层:外置
  - ▶ 纸卷规格:纸卷外径(Max): φ100 mm
  - ▶ 推荐用纸:

纸张型号	制造商
F240AC,F220-VP,FV230A1, PA220AG,HP220A	Mitsubishi Paper Mill CO., LTD 三菱制纸(株)
FD210,PD150R,PD160R	OJI Paper CO., LTD.王子制纸(株)
F70NA	FUJI PHOTO FILM CO., LTD 富士写真(株)

#### 2.3.2 标记纸参数

BTP-R580 II 支持标记纸打印,能精确的设置切纸及初始打印位置。标记纸除了需要满足热敏 纸卷的参数外,还需要满足以下要求:



L1 标记高度: 3mm≤L1≤13mm

L2 标记长度: L2≥12mm

L3 标记间距离: 20mm≤L3<500mm

标记位置:标记能设置在中间、左边、右边,其中标记设置在左边、右边时只适用于80mm纸卷。

反射率:标记部分反射率应不大于15%,余下部分反射率要高于85%,标记间不能有任何图案,如广告,招贴等。

#### ▲注意:

- ▶ 请使用推荐的纸张或等同质量的纸张,使用其它类型的纸张可能会影响打印效果和打印头的寿命;
- ▶ 纸张不允许粘贴在芯轴上;
- ▶ 如果纸张被化学物质或油污污染,纸张受污染部位可能会褪色或打印效果不清晰;
- > 不要使用尖硬的物品划伤纸张热敏层,这样可能会使打印效果不清晰;



- ▶ 当温度超过 70°C 时,纸张热敏层会褪色。因此纸张使用或贮存需避免高温、高湿、强光等;
- ▶ 标记是在打印或进纸过程中测量的。如果传感器探测到标记的高度大于默认设置(默认设置为 13mm),打印机将报缺纸错误。
- 2.4 打印及撕纸位置
- 2.4.1 打印位置



- L1 纸仓宽度: 83.5+0/-0.5mm
- L2 有效打印宽度: 80mm
- L3 打印头到纸仓左边距离(固定宽度): 1.75±1mm
- L4 打印头到纸仓右边距离(固定宽度): 1.75±1mm
- L5 左边距:打印机默认值为8mm
- L6 打印区域宽度: 由命令设置(见《编程手册》),打印机默认值为64mm
- L7 右边距:打印机默认值为8mm

#### 2.4.2 撕纸位置





#### 3.1 外观和组件

1—逼纸板 2—纸将尽扳手 3—标记传感器 4—胶辊 5—切刀 6—切刀盖板 7—撕纸刀 8—切刀静刃 9—打印头 10—打印头护板 11—纸卷滚轴 12—开盖扳手 13—上壳 14—中壳 15—下壳 16—逼纸调节手轮 17—电源开关 18—电源接口 19—通讯接口 20—USB 接口 21—钱箱接口 22-电源指示灯 23-告警指示灯 24-纸状态指示灯 25-进纸键









#### 部分组件功能说明:

a) 逼纸板

拨动逼纸调节手轮,逼纸板将在在纸仓中进行连续逼纸,适应打印宽度为 54.5±0.5 mm~82.5±0.5 mm 的打印纸。

b) 电源开关

按下"O"关闭电源,按下"—"开启电源。

c) 进纸键

▶ 进纸功能:

在打印机不报警的状态下,按下此键可实现进纸动作,如果要长距离进纸,可持续按住按键。▶ 打印配置样张功能:

在打开电源的同时按下此键,打印机会打印出配置样张,配置样张包含打印宽度、打印速度等 设置内容。

▶ 进入按键配置模式功能:

在打开电源的同时按下此键,打印机会打印出配置样张,然后打印机切纸,进入暂停等待状态 (告警指示灯闪烁),此时长按FEED键,打印机将会进入按键配置模式(通过打印机进纸按 键脱机设定打印机参数)。按键配置模式详细功能及操作方法见附录A《按键配置菜单》。

d) 电源指示灯

指示电源的开关状态。

e) 告警指示灯

指示打印机的一些错误状态:正常情况下,告警指示灯不亮;出错状态下(打印头抬起、电压 异常、打印头过热、切刀错误、找不到标记等错误状态),告警指示灯闪烁。

#### f) 纸状态指示灯

指示打印机纸张的状态:正常情况下,纸状态指示灯不亮;纸状态变化时(打印机缺纸或纸将 尽),纸状态指示灯常亮。

g) 缺纸传感器

用于检测有纸 / 无纸。

- 3.2 指示灯和蜂鸣器的说明
- 1) 指示灯,蜂鸣器功能说明

名称	状态	说明
电源指示灯	常亮	打印机处于开电状态
(绿灯)	熄灭	打印机处于关闭状态
告警指示灯	闪烁	打印机处于错误状态
(红灯)	熄灭	打印机处于正常状态(除了纸将 尽)
	常亮	纸张状态异常
纸状态指示灯 (红灯)	闪烁	打印机执行宏定义或暂停等待 状态
	熄灭	打印机处于正常状态
蜂鸣器	鸣叫	打印机处于错误状态



#### 2) 指示灯、蜂鸣器与错误类型说明

错误类型	告警指示灯	纸状态指示灯	蜂鸣器
打印头过热	循环闪烁六次	熄灭	循环鸣叫六次
输入电压异常	循环闪烁五次	熄灭	循环鸣叫五次
切刀错误	循环闪烁四次	熄灭	循环鸣叫四次
打印头抬起	循环闪烁三次	熄灭	循环鸣叫三次
缺纸	循环闪烁两次	常亮	循环鸣叫两次
纸将尽	熄灭	常亮	无
找不到标记或 校验错误	循环闪烁一次	熄灭	无

# ▲注意:

> 打印机利用热敏电阻来检测打印头的温度,如果打印头过热,保护电路将切断打印头电源, 并停止打印;打印头停止打印的温度为65℃。



# 4 打印机的安装

#### 4.1 打开包装

打开包装时,请对照装箱单检查物品是否缺少和损坏,一旦出现这种现象,请与经销商或厂 家联系。

#### 4.2 打印机安装

- 打印机应安装在一个平整、稳固的地方;推荐使用水平安装,倾斜安装时倾斜角度不应超过±10°(打印进纸方向),其它方向严禁倾斜;
- 2) 打印机应远离水源;
- 3) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
- 4) 打印机要保证安全接地;
- 5) 打印机在操作和维护时,建议保留适当的尺寸空间,从而更有效的保证打印机工作的可靠 性和操作简便性。



#### 4.3 连接电源

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 2) 将电源线插入打印机后面的电源插座内;
- 3) 将电源线卡入线卡中。



▲注意:

- > 如果较长时间不使用打印机,请将打印机电源线拔出。
- > 如果电源烧坏或其他原因不能使用,可按如下步骤进行更换:
  - 1) 按压电源盖板,按箭头方向取下电源盖板;
  - 2) 拔下插在打印机上的插头,将电源沿箭头方向移动到不能移动的位置;
  - 3) 向上取出电源即可;
  - 4) 按照相反的步骤换上新电源即可。







#### 4.4 连接接口电缆

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 2) 将接口电缆(图中 I)插入相配的接口内,同时将插头固定(螺丝钉或卡簧);
- 3) 将接口电缆的另一端连接到主机上。

#### 4.5 连接 USB 电缆

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 2) 将USB电缆(图中II)插入USB接口内;
- 3) 将接口电缆的另一端连接到主机上。

#### 4.6 连接钱箱

1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;

2) 将钱箱连接电缆(图中III)插入打印机后侧的钱箱接口内。

# ▲警告:

▶ 钱箱接口只能连接钱箱设备(不能连接电话线等)。

#### 4.7 纸卷安装

#### 4.7.1 确认打印纸

电源线缆和接口电缆连接完毕后,可以安装介质进行打印。打印前先确认打印机使用的纸张 类型。



# **SNBC**

#### 4.7.2 安装/更换打印纸卷

- 1) 关闭打印机的电源;
- 2) 扳动上盖扳手抬起上盖,打开上盖;
- 3) 将纸卷装入纸仓;
- 4) 拉出纸卷末端,闭合上盖,撕掉多余纸头。



# ▲注意:

 根据所使用的纸张规格调节挡纸板:调节挡纸板到最大宽度,将纸卷安装入纸仓;根据纸 张宽度旋转调节手轮移动挡纸板至合适的位置(挡纸板与纸卷之间应预留1mm的间隙, 避免纸卷被卡住);并注意纸卷的绕向符合打印机的要求;



- ▶ 应确保纸卷处于缠紧状态,否则可能会引起塞纸或其它故障;
- ▶ 纸卷应平稳的放置在纸仓中,不允许倾斜,否则会影响打印。



#### 4.8 纸将尽位置调节

通过扳动纸将尽调节手柄到相应档位来适应不同芯轴的纸卷要求,1档剩纸量最小。



# ▲注意:

- ▶ 纸将尽传感器出厂的默认设置在一级的位置。可以通过调整纸将尽调节手柄来满足大直径 芯轴的要求;
- ▶ 当使用不同直径的芯轴时,在相同档位上,剩纸量可能会不同。

#### 4.9 打印机开机及自检

#### 4.9.1 打印机开机

- 1) 确认打印已接通电源;
- 2) 开启电源开关,打印机开机。

#### 4.9.2 打印自检页

- 1) 确认打印机已接通电源,并安装纸卷;
- 2) 确认POWER指示灯不亮,打印机处于关电状态;
- 开启电源的同时按住FEED键,释放按键,打印机将打印出配置信息以及"Press and Release FEED key to print characters"和"Press and Hold FEED key to config the printer"提示字符,进 入暂停等待状态,PAPER指示灯闪烁;
- 4) 短按FEED键,打印机将打印出字符测试样张,自检页打印结束;
- 5) 接步骤3),长按FEED键,打印机将进入按键配置模式(通过打印机进纸按键脱机设定打印机参数);按键配置模式详细功能及操作方法见附录A《按键配置菜单》。

#### 4.10 Hexadecimal dumping 模式使用指导

#### 4.10.1 Hexadecimal dumping 功能说明

打印机进入Hexadecimal dumping功能后,打印机将会把主机发送的数据以十六进制及其对应的 ASCII字符的形式打印出来。

Hexadecimal dumping模式下的打印样张如下:



Hexadecimal Dump To terminate hexadecimal dump, press FEED button three times. 1B 21 00 1B 26 02 40 40 1B 69 . ! . . & . @@. i 1B 25 01 1B 63 34 00 1B 30 31 . % . . c 4 . . 0 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A A B C D E F G H I J \*\*\*\* completed \*\*\*

#### 4.10.2 Hexadecimal dumping 模式的使用

- 1) 通过以下方式可以进入 Hexadecimal dumping 模式:
  - a. 打开打印机上盖,按住打印机的进纸按键,同时开启打印机电源,直至打印机报警 (指示灯闪烁、蜂鸣器鸣叫),松开进纸按键;
  - b. 发送"GS(A"指令。
- 2) 打印机首先打印 "Hexadecimal Dump To terminate .....",然后将会以十六进制及其对应的 ASCII 字符的形式打印主机发送的数据;
- 3) 通过以下方式退出 Hexadecimal dumping 模式:
  - a. 关电并重新开启打印机电源;
  - b. 按三次进纸按键。
- ◆ 如果16进制数据没有对应的ASCII字符, 打印机将打印 ".";
- ✦ Hexadecimal dumping模式下,只有DLE EOT, DLE ENQ, or DLE DC4指令有效;
- ◆ 最后一个字符行的数据可以通过按一下进纸键完成打印。



# 5 打印机日常维护

# / 注意:

- ▶ 日常维护时必须确保打印机电源关闭;
- ▶ 不要使用汽油、丙酮等有机溶剂;
- ▶ 清洗传感器时需待无水乙醇完全挥发后,再开启打印机电源;
- ▶ 维护周期建议应不长于1个月。

#### 5.1 清洁打印头和胶辊

打印头和胶辊清洁步骤如下:

- 1) 关闭打印机电源,打开上盖;
- 2) 如果刚打印完毕,请等待打印头完全冷却;
- 3) 用酒精棉(应拧干)擦去打印头和胶辊表面的污点和灰尘;
- 4) 待酒精完全挥发后,闭合打印机上盖。

#### 5.2 清洁传感器

当打印机不能有效识别纸张或标记时,应清洁传感器,清洁步骤如下:

- 1) 关闭打印机电源;
- 2) 扳动上盖抬起扳手,将打印机上盖打开;
- 3) 用柔软的棉布蘸无水乙醇(应拧干)擦除传感器表面的灰尘、污点;
- 4) 待无水乙醇完全挥发后,闭合打印机上盖,传感器清洁完成。

#### 5.3 排除塞纸

当打印机出现以下情况之一时,应进行塞纸的排除:

- ▶ 打印机不能正常出纸;
- ▶ 进纸时出现异常噪音。
- 排除塞纸的步骤如下:
- 1) 关闭打印机电源;
- 2) 扳动上盖抬起扳手,将打印机上盖打开;
- 3) 观察走纸通道内是否存在塞纸,如存在,请取走褶皱的纸张或纸屑,并将纸头裁剪平齐;
- 4) 闭合打印机上盖, 塞纸故障排除完成。

#### 5.4 U 盘升级打印机固件操作指导

- 1) 将固件升级文件放入U盘根目录,若文件为监控程序,则重命名为BY\_MAIN.jk、字库 升级则命名为BY\_ZK.zk、EEPROM升级命名为BY\_EEP.eep;
- 2) 将 U 盘插入打印机 USB 接口;
- 3) 打开打印机上盖后,按住进纸键按键,同时打开打印机电源;
- 4) 当错误指示灯亮后立即放开按键,上电后按键时间需小于2秒,否则失效;
- 5) 错误指示灯连续闪烁,进入U盘升级模式,此时请勿操作打印机,切勿关闭电源;
- 6) 当打印机错误指示灯停止闪烁,打印机U盘升级完成;
- 7) 将 U 盘拔出打印机,操作完成;
- 8) 如果未插入U盘进入U盘升级模式,打印机将等待U盘插入,不响应指令、按键等其 他操作,如果此时插入U盘,打印机可以正常升级。如需退出该模式,需重启打印机。



# 6 接口信号

# 6.1 并行接口

并行接口可工作在 IEEE1284 兼容模式或半字节模式,其接口为 36 针型插座。

接口定义如下:	接	$\square$	定	义	如	下:	
---------	---	-----------	---	---	---	----	--

引脚#	信号来源	信号定义	
1	Н	nStrobe	
2	Н	Data 0 (Least Significant Bit)	
3	Н	Data 1	
4	Н	Data 2	
5	Н	Data 3	
6	Н	Data 4	
7	Н	Data 5	
8	Н	Data 6	
9	Н	Data 7 (Most Significant Bit)	
10	Р	nAck	
11	Р	Busy	
12	Р	Perror	
13	Р	Select	
14	Н	nAutoFd	
15		Not defined	
16		Logic Gnd	
17		Chassis Gnd	
18	Р	Peripheral Logic High	
19		Signal Ground (nStrobe)	
20		Signal Ground (Data 1)	
21		Signal Ground (Data 2)	
22		Signal Ground (Data 3)	
23		Signal Ground (Data 4)	
24		Signal Ground (Data 5)	
25		Signal Ground (Data 6)	
26		Signal Ground (Data 7)	
27		Signal Ground (Data 8)	
28		Signal Ground (PError, Select, and nAck)	
29		Signal Ground (Busy and nFault)	
30		Signal Ground (nAutoFd, nSelctIn, and nInit)	
31	Н	nInit	
32	Р	nFault	
33		Not defined	
34		Not defined	
35		Not defined	
36	Н	nSelectIn	



#### 6.2 串行接口

打印机串行接口与 RS-232 标准兼容, 其接口插座为 25PIN 孔 D 型插座。

PIN No.	信号定义
PIN1	机壳地
PIN2	TXD
PIN 3	RXD
PIN 4	RTS
PIN 5	未接
PIN6	DSR
PIN 7	信号地
PIN 8~19	未接
PIN 20	DTR
PIN 21~25	未接

用户可以通过打印配置样张查询接口的设置状态;打印机默认的串行接口设置为:波特率 19200bps、8 位数据位、无校验、1 位停止位、握手方式为 DTR/DSR。

#### 6.3 USB 接口

#### 1) 参数

数据传输: 支持 USB2.0 协议。 连接器(打印机端): USBA 系列插座,支持通过 USB HUB 级连。

2) 接口信号定义和功能描述

引脚号	信号名	描述
1	VBUS	+5V
2	DATA-	打印机数据传输负相端
3	DATA+	打印机数据传输正相端
4	GND	地

#### 3) 接口连接器



#### 6.4 以太网接口

#### 1) 接口特性

- ▶ 支持 10BASE-T 通讯
- ▶ 兼容 Ethernet II 标准的帧类型
- ▶ 指示灯显示网络连接状态和数据传输状态
- ▶ 支持 9100 端口打印
- ▶ 支持状态返回
- ▶ 支持参数配置
- ▶ 支持固件程序在线升级
- ▶ 支持基于 HTTP 的打印机状态查询和接口模块维护。(仅 JK-E02 接口支持, JK-E04 接口 不支持)



#### 2) 接口信号定义

接口采用符合 IEEE802.3 的 10BASE-T 标准,接口信号定义如下:

引脚	信号名称	说 明
1	TX+	数据发送+
2	TX-	数据发送-
3	RX+	数据接收+
4	NC	保留
5	NC	保留
6	RX-	数据接收-
7	NC	保留
8	NC	保留

接口模块引脚列表



#### 接口模块端插座图

#### 6.5 无线局域网接口

#### 1) 接口特性

- ▶ 支持 802.11b、802.11g 通讯
- ▶ 支持 9100 端口打印、LPR 打印
- ▶ 支持状态返回
- ▶ 支持参数配置
- ▶ 支持固件程序在线升级
- ▶ 支持 HTTP 功能

#### 2) 支持的协议

- ≻ IP
- > ARP
- ► ICMP
- ≻ TCP
- ≻ UDP
- ➤ DHCP
- ≻ TFTP
- ≻ HTTP

无线接口部分使用无线USB网卡,主要技术规格请咨询经销商或厂家。



#### 6.6 电源接口定义

电源接口信号定义





电源插座

# 6.7 钱箱接口的信号定义

- 1) 电气特性
  - ▶ 驱动电压: 直流 24 V
  - ▶ 驱动电流:最大电流为1A
  - ▶ 钱箱状态检测信号: "L"=0~0.5 V "H"=3.3 V
- 2) 钱箱接口插座采用RJ-11 6P型连接器;



#### 3) 接口信号定义

序号	信号	功能
1	FG	机壳地
2	DRAWER 1	钱箱1驱动信号
3	DRSW	钱箱状态检测信号
4	VDR	钱箱驱动电源
5	DRAWER 2	钱箱2驱动信号
6	GND	电路共用地

▲注意:

- ▶ 严禁带电插拔通讯线插头;
- ▶ 通讯线布线时应避免和强电并行;
- ▶ 通讯线应采用带有屏蔽的通讯线。



# 7 故障处理

打印机出现故障时,可参照本章进行相应的处理。如果仍然无法排除故障,请与代理商或厂 家联系。

#### 7.1 打印机不工作

出现的问题	可能的原因	解决方法
	打印机没有通电	连接打印机电源
指示灯不亮,打 印机不工作。	打印机没有打开	打开打印机电源开关
	线路板损坏	与经销商或厂家联系

# 7.2 告警指示灯和蜂鸣器报警

出现的问题	可能的原因	解决方法
纸状态指示灯亮, 蜂鸣器鸣叫。	纸尽	更换新纸卷
纸状态指示灯亮	纸将尽	更换新纸卷
	输入电压异常	关闭打印机电源,检查输入电压
	打印头过热	关闭打印机电源,等待打印头温度 恢复正常
告警指示灯闪烁, 峰鸣器鸣叫	打印头抬起	关闭打印头上盖
	切刀错误	切刀复位 (重新上电)
	打印机出现严 重故障	与经销商或厂家联系

# 7.3 打印过程中出现的问题

出现的问题	可能的原因	解决方法
打印内容淡不清晰	打印头损坏	更换打印头
打印不清或有污点	打印头或进纸胶辊脏	清洁打印头或进纸胶辊
纸张不能正常输出	塞纸	打开上盖,检查走纸通道, 清除塞纸



# 8 可选配件

8.1 厨房打印提示设备





# 9 电源管理

BTP-R580II 电源管理有四种工作模式:关机、准备、活动、睡眠。

当打开电源开关后或者打印机执行完打印任务后,打印机就会进入准备模式;

在准备模式下持续5分钟没有打印任务时,打印机将进入睡眠模式;

当有打印任务到来时,打印机将自动唤醒并进入活动模式,当打印任务完成后,将再次进入准备模式。

电源管理相关的参数如下:

进入睡眠状态的最大默认延迟时间小于5分钟;

鉴于打印机进入睡眠状态的最大默认延迟时间小于 5 分钟,所以 BTP-R580II 没有对用 户开放更改进入睡眠状态的最大默认延迟时间的接口。



# 附录:按键配置菜单

参见《BTP-R580II 打印机参数设定菜单》